

Black Stump


www.instanttents.de

Aufbauanleitung

Mosquito Dome/ Instant Tent/ Kids Play Tent/ Beach Tent



- aus dem Packsack nehmen
- Transportbänder lösen
- ausklappen lassen
- locker stehen lassen



- auf dem Boden ausbreiten
- Ecken auseinander ziehen
- Materialverdrehung vermeiden
- Zeltspitze bleibt oben



- Zeltspitze anheben
- Zugleine an der Spitze nach oben ziehen, auf Spannung bringen und einrasten lassen



- Zelt ausrichten
- an der Spitze mit dem Splint gegen Zusammenklappen sichern

Abbau:

Den Splint rausziehen, Spitze zusammendrücken, Zelt entspannen, die Enden nach oben klappen, zusammenrollen und einpacken.

Pflegehinweise auf der Rückseite

Black Stump
www.instanttents.de

Pflegeanleitung

Mosquito Dome/ Instant Tent/ Kids Play Tent/ Beach Tent

- Nach dem Aufbau das Zelt mit Heringen sichern und die Sturmabspannung verwenden
- Die Lebensdauer des Bodens erhöht sich, wenn eine Schutzplane verwendet wird
- Beim Zusammenlegen sind Spannungen des Gewebes an den Gelenken zu vermeiden
- Das Zelt nur sauber und trocken aufbewahren
- Nur mit lauwarmen Wasser reinigen
- Keine Waschmaschine, Trockner oder chemischen Reinigungen verwenden

**Vertrieb in D durch/ distributed in Germany by
„Wechsel“ die Berliner Zeltschmiede GmbH**



Porschestraße 25, D-12107 Berlin, Germany
Tel: +49 (0)30 390 340 10
Fax: +49 (0)30 390 340 12
info@wechsel-tents.de
www.wechsel-tents.de